




# OWNER'S MANUAL MANUAL DEL USUARIO MANUEL DE L'UTILISATEUR

## 60/80/100 Qt. Seafood Boiling Kit Equipo de Hervido de Marisco de 60/80/100 Qt 60/80/100 Qt. Kit d'ébullition des fruits de mer

Model , Modelo , Modèle: 11401 / 11201 / 11001



**FOR YOUR SAFETY!  
¡PARA SU SEGURIDAD!  
POUR VOTRE SÉCURITÉ!**

Use outdoors only! Read the instructions before assembling and using the appliance.  
¡Solo usa al aire libre! Lea las instrucciones antes de montar y utilizar el aparato.  
Utilisez uniquement à l'extérieur! Lisez les instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.

**CONTACT US FIRST!  
¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PRIMERO!  
CONTACTEZ-NOUS D'ABORD!**

If you have any questions that are not addressed, please contact us first.  
Si tiene alguna pregunta que no se aborde en este Manual del Usuario, póngase en contacto con nosotros primero.  
Si vous avez des questions qui ne sont pas traitées dans ce manuel de l'utilisateur, contactez-nous d'abord.

Customer Service / Servicio al Cliente / Service de Clientèle



1-470-589-8732



service@feastooutdoors.com

www.feastooutdoors.com



READ MANUAL BEFORE USE

### TABLE OF CONTENTS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>For Your Safety</b>          | <b>1-3</b>   |
| <b>LP Tank</b>                  | <b>4-6</b>   |
| <b>Operating Instructions</b>   | <b>7-8</b>   |
| <b>Cleaning and Maintenance</b> | <b>9</b>     |
| <b>Troubleshooting Guide</b>    | <b>10</b>    |
| <b>Limited Warranty</b>         | <b>11</b>    |
| <b>Parts Diagram</b>            | <b>34</b>    |
| <b>Parts and Hardware List</b>  | <b>35</b>    |
| <b>Preparation</b>              | <b>36</b>    |
| <b>Assembly</b>                 | <b>37-40</b> |

### KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

This Owner's Manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance. Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance. Follow all warnings and instructions when using the appliance. Keep this Owner's Manual for future reference. Contact 1-470-589-8732 should you need assembly assistance or have questions.

### SAFETY SYMBOLS

The symbols shown below explain what each heading means. Read and follow all of the messages found throughout the manual.



Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



Indicates a potentially hazardous situation or unsafe practice which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



## IMPORTANT!

**This appliance is for boiling only, not for frying.  
Empty boiling or preheat without water is prohibited.**

### **DANGER**

- NEVER leave this appliance unattended when in use.
- NEVER operate this appliance within 10 feet (3.05 meters) from any structure, combustible material, or other gas cylinder.
- NEVER operate this appliance within 25 feet (7.6 meters) from any flammable liquid.
- DO NOT fill the cooking pot beyond maximum fill line.
- Heated liquid remains at scalding hot temperature long after the cooking process. Never touch the cooking appliance until the liquid has cooled to 115°F (46°C) or less.
- If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department.

**NOTE:** Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

### **WARNING**

#### **CALIFORNIA PROPOSITION 65**

1. Combustible by-products produced when using this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.
2. This product contains chemicals, including lead and lead compounds, known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

For more information, go to: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**Wash your hands after handling this product.**

### **DANGER**

If you smell gas: If possible, immediately turn off gas supply to the appliance by turning the Propane tank valve clockwise (right).

If this cannot be accomplished safely, immediately get away from the appliance and contact the fire department (e.g. 911). Extinguish any open flame, use an approved fire extinguisher.

Always have an approved extinguisher on hand when using this product. A Class "B" dry chemical or "CO2" extinguisher or preferably a Class "K" extinguisher. Special care must be taken to understand the manufacturers instructions and be prepared to operate the appropriate extinguisher prior to using this appliance.


If you continue to smell gas, immediately contact the fire department (e.g. 911) and do not go near the appliance.

### **WARNING**

This appliance is not intended for and should never be used as a heater.

This appliance will be HOT during and after use. Use insulated oven mitts or gloves for protection from hot surfaces or splatter from cooking liquids. Locating the burner with respect to the orifice and the hole should be vertical to the middle and the hexagon level verify the proper. Heat shield must always be in place during use.

- The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, or Propane Storage and Handling Code, B149.2.
- Do not use in a garage, building, breezeway, tent, any other enclosed area, or beneath overhead combustible construction.
- This appliance is not intended to be installed or used in or on a recreational vehicle or boat.
- Ensure there is a minimum of 10 feet (3.05 meters) distance between combustible materials and the sides and back of the appliance. Do not place or use the appliance under overhead unprotected combustible materials.
- Keep the fuel supply hose away from any heated surfaces.
- Keep at least 24-inch (61 cm) distance between the appliance and cylinder.
- This appliance is for **outdoor use only** and should only be operated in a well-ventilated space.
- The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs might impair the user's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- This appliance is **NOT** intended for commercial use.



\* Hose is a trip hazard. Do not walk between cooker and cylinder.

### **! DANGER**

Read and follow the LP TANK instructions before/while using this appliance. Failure to follow these warnings could result in fire or explosion causing damages to property, injury, or death.

- The safety release valve on the LP tank could lead to gas leakage and cause a severe fire and increase the risk of serious injury or death. If the steps below are not followed exactly, a fire causing personal injury or death can occur.
- **NEVER** store a spare LP gas cylinder under or near this appliance.
- **NEVER** fill the cylinder over 80 percent full.
- If you smell, see, or hear leaking gas, IMMEDIATELY move away from the LP tank and contact your FIRE DEPARTMENT.

### LP TANK REMOVAL, TRANSPORT, AND STORAGE:

- Turn the control knobs OFF at the regulator and LP tank valve.  
Turn coupling nut counterclockwise by hand only.
- **NEVER** use tools to disconnect.
- Place dust cap on the cylinder valve outlet when the cylinder is not in use.
- **HINT:** Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs could cause leakage.
- A disconnected LP tank in storage or being transported must be fitted with a safety cap installed.
- **NEVER** leave the LP tank in a car that can become overheated by the sun.
- LP tanks must be stored outdoors out of the reach of children and must not be stored in a building, garage, or any other enclosed space.
- Do not smoke when transporting your LP cylinder.

### L.P. TANK REQUIREMENT

The LP tank must meet the following requirements in order to be used with your appliance:


- A dented or rusty L.P. tank may be hazardous and should be checked by your L.P. supplier.  
Never use a cylinder with a damaged valve.
- Measurements must be 12" (30.5 cm) in diameter by 18" (45.7 cm) high with 20 lb. (9.1 kg) maximum capacity.
- The LP gas supply cylinder must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP gas cylinders of the US Department of Transportation (DOT) or the National Standard of Canada (CAN/CSA-B339), Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods.
- QCC Type 1 outlet compatible with regulator or appliance.



QCC 1 Type 1 Connector

- Safety relief valve.
- UL listed Overfill Protection Device (OPD).  
This safety device is identified as the triangular hand wheel. Only use tanks equipped with this type of valve.
- LP tank must be arranged for vapor withdrawal and include collar that protects the LP tank valve.

#### Triangular Hand Wheel



### Liquefied Petroleum Gas (LP):


- LP gas is odorless, non-toxic, and colorless when produced. For your safety, LP gas has been given an artificial odor (similar to rotten eggs) so you can smell if there is any leakage.
- LP gas is highly flammable and can unexpectedly ignite when combined with the air.

**The LP tank must be installed, transported, and stored in an upright, secure position. LP tanks should not be dropped or handled roughly.**

### Inspect the Tank

- Leak test must be repeated each time the LP tank is exchanged or refilled.
- Inspect the tank valve, including the internal rubber seal for damage or debris. If damaged, return tank to local retailer.
- DO NOT smoke or have anything nearby that can easily ignite, such as lighters or matches.
- DO NOT use an open flame to check for gas leaks.
- The appliance must be leak checked outdoors in a well-ventilated area away from open flames or sparks.

**REMOVE** any pots or other cookware from the burner before beginning the test.




### CONNECTING REGULATOR TO LP TANK:

1. Place the LP tank on a secure, level, and stable surface.
2. Turn control knob to the "OFF" position.
3. Turn LP tank OFF by turning the hand wheel clockwise to a full stop.
4. Remove the protective cap from the LP tank valve.
5. Hold the regulator, insert the nipple into the LP tank valve. Hand tighten the coupling nut while holding the regulator in a straight line with the LP tank valve so as not to cross thread the connection.
6. Turn the coupling nut clockwise to tighten to a full solid stop. The regulator will seal on the back-check.

**HINT:** Always use the cap and strap supplied with the valve. DO NOT use a POL transport plug. It will defeat the safety feature of the valve.

**HINT:** An additional one-half to three-quarters turn is required to complete.

**NOTE:** If you cannot complete the connection, repeat steps 5 and 6. If you are still unable to complete the connection, DO NOT use this regulator.



Center the regulator nipple into the cylinder valve.

### WARNING

Once the LP tank is properly installed, it is necessary to perform a leak check. A leak check is a reliable way to verify that gas is not escaping after you connect the tank. The fuel system in your appliance features factory- made connections that have been thoroughly checked for gas leaks and the burners have been flame-tested.

Recommends performing a thorough leak check after assembly, as well as annually. The following fittings should be tested:


- Where the regulator connects to the tank.
- Where the gas hose connects to the bulkhead.

### Leak Testing

**Note:** Remove all packaging, including straps, before using the appliance

1. Wet fittings with a soap and water solution, using a spray bottle, brush, or rag. You can make your own soap and water solution by mixing 20% liquid soap with 80% water; or, you can purchase leak check solution in the plumbing section of any hardware store.
2. Make sure the control valves are in the "OFF" position, and turn on the gas supply.
3. Check all connections from the LP gas regulator and supply valve up to and including the connection to the manifold pipe assembly (the pipe that goes to the burners). Soap bubbles will appear where a leak is present.
4. If a leak is present, immediately turn off the gas supply and tighten the leaky fittings.
5. Turn the gas back on and recheck.
6. Should the gas continue to leak from any of the fittings, turn off the gas supply and contact customer service.
7. If bubbles do not appear, leak checking is complete: Turn gas supply off at the tank and rinse connections with water.

**NOTE:** Since some leak test solutions, including soap and water, may be slightly corrosive, all connections should be rinsed with water after checking for leaks. Only those parts recommended by the manufacturer should be used on the appliance. Substitution will void the warranty. Do not use the appliance until all connections have been checked and do not leak.



### WARNING

Check all gas supply fittings for leaks before each use. If "growing" bubbles appear, there is a leak. IMMEDIATELY turn off the LP tank valve. If bubbles continue presenting, IMMEDIATELY move away from the LP tank and contact the FIRE DEPARTMENT (e.g. 911).

### Turning the gas supply off

Turn all knobs to the OFF position, and turn LP tank OFF by turning the hand-wheel clockwise to a full stop.

### Disconnecting Regulator to the LP Tank

1. Turn the burner valves off.
2. Turn the tank valve off fully (turn clockwise to stop).
3. Turn the coupling nut counterclockwise to loosen the connector. Loosen by hand only. Do not use tools.
4. When disconnected, the regulator should be hung on the hook attached to the appliance.

### DANGER

- Do not insert any tool or foreign object into the valve outlet or safety relief valve. You may damage the valve and cause a leak. Leaking gas may result in explosion, fire, severe personal injury, or death.
- Never attempt to attach this appliance to the self-contained LP gas system of a camper or trailer or motor home.
- The pressure regulator and hose assembly supplied with the appliance must be the one used. Replacement pressure regulators and hose assemblies must be those specified by the manufacturer.
- Do not use the appliance until leak checked.
- If leak is detected at any time, STOP.
- If you cannot stop a gas leak, immediately close the LP tank valve, move away from the appliance, and call the LP gas supplier or the fire department!
- Turn off the gas supply cylinder when not in use.


### Lighting Instructions

1. Read all instructions before lighting.
2. Turn regulator control valve and tank valve to OFF position.
3. Fully open LP tank valve by turning counterclockwise.
4. DO NOT stand with your head or arms over the burner. Slowly turn on regulator valve one turn clockwise. Press ignitor button and hold for 3 seconds to light the burners.
5. If the burner does not ignite in 5 seconds, turn the regulator and the LP tank valve to OFF position. Wait 5 minutes for the gas to be cleared and repeat above procedure.

### Burner Flame Check

Light the burner and adjust the flame with the regulator control valve until the desired flame is achieved. Always check the flame prior to each use. A blue flame with little or no yellow flame provides the best heat.

#### Good




#### Bad



Although an obstructed burner tube is not the only cause of “FLASH-BACK”, it is the most common cause.

To reduce the chance of “FLASH-BACK”, you must clean the burner tubes before assembling your appliance, and at least once a month in late summer or early fall when spiders are most active. Also perform this burner tube cleaning procedure if your appliance has not been used for an extended period of time. A clogged tube can lead to a fire beneath the appliance.



### TO LIGHT THE BURNER

#### A. Lighting the Burner Using Electronic Ignition

1. Remove the ignitor cap, insert 1AA battery and cover back the cap. please make sure the battery is properly installed.
2. Ensure the regulator is in the ON position.
3. Slowly turn on the gas at the LP tank valve if it is not already on.
4. Press button to ignite.
5. If the burner does not ignite in 5 seconds, turn the regulator and the LP tank valve to OFF position. Wait 5 minutes for the gas to be cleared and repeat the above procedure.
6. If the burner ignites, turn the regulator to the desired heat setting



#### CAUTION: Beware of Flashback

CAUTION: Spiders and small insects occasionally spin webs or make nest in the appliance burner tubes during transit and warehousing. These webs can lead to gas flow obstruction, which could result in a fire in and around burner tubes. This type of fire is known as “FLASH-BACK” and can cause serious damage to your appliance and create an unsafe operating condition for the user.



If the burner will not light after several attempts then the burner can be match lit, before using the match allow 5 minutes for any accumulated gas to dissipate.

### **B. Manually Lighting the Burners with the Match Stick**

1. Ensure the regulator is in the ON position.
2. Slowly turn on the gas at the LP tank valve if it is not already on.
3. Place a match in the match holder.
4. Use the holder to slide the lit match close to the burner.
5. If the burner ignites, turn the regulator to the desired heat setting.

### **Operating Instructions**

1. Insure that the appliance is properly assembled, connected to propane cylinder and regulator valve turned to closed position.
2. Position the appliance on level ground in a well ventilated location, at least 10-ft from combustible materials, tree branches, buildings and overhangs. Propane cylinder should be positioned upwind from appliance so the heat of appliance does not reach cylinder.
3. Inspect the gas supply hose for burns, chaffing, kinks and proper routing before each use. Hose should be positioned at least 3 inches away from hot surfaces.
4. Leak check all gas connections on regulator hose assembly, LP cylinder valve and weld seams.
5. Light the appliance as per the instructions.
6. Use extreme care when lowering food and utensils into and removing from hot liquid.
7. When cooking is completed, turn off gas to the appliance. Follow Disconnecting Instructions in this manual.
8. Follow General Maintenance and Storage Instructions on page 9.

### **LIQUID LEVEL DETERMINATION**

1. Place the food product in the strainer basket.
2. Place the food product and strainer basket into the empty vessel.
3. Add water into the vessel until the food product is completely submerged. There must be a minimum of 3 inches between the water level and top of the vessel.
4. Remove the food product from the vessel.  
The remaining water level indicates the amount of liquid needed to cook the food product. Typically, the amount of liquid needed for cooking is one-third full or less.

**Boiling time varies with type of food being cooked. Seafood generally has the shortest boiling time. For superior cooking results, follow these simple steps:**

1. Heat water to rolling boil. Depending on the size of cooking vessel and volume of water used, heat up time can range from 15 to 45 minutes. Covering the cooking vessel with a lid will accelerate water heat up time to the boiling point.
2. Reduce cooker flame and carefully lower food basket into boiling water and cover the pot.
3. Increase cooker flame and cook until a rolling boil is achieved.
4. Leaving pot covered, reduce cooker flame and allow rolling boil to continue for 3-minutes.
5. After 3-minutes have passed, shut off gas to the cooker. Leave the pot covered and allow to set another 15-minutes. During this 15-minute period, the food will continue to cook and absorb seasoning without being over-cooked. Generally, the "3-minute:15-minute" rule results in shrimp and crawfish being perfectly cooked, seasoned and easy to peel.

### **REMOVING BASKET FROM COOKING VESSEL:**

1. Shut off gas to the cooker.
2. Wearing an insulated mitt, carefully remove lid from pot, and slowly lift basket from the cooking vessel.
3. Hang the basket and fit well on the slots to drain hot water. Few seconds later, you can easily take out the basket from the vessel.
4. Carefully pour out the food product and... enjoy!

### **DANGER**

Never attempt to lift a brew kettle pot filled with water, even cold water. Lifting a pot filled with liquid can result in serious back and bodily injuries; or splashing of hot liquids can result in serious burns. The handles are designed for carrying empty pots.

Although handles are welded to the pot, the attachment could be weakened over time due to bumping during shipment or movement from storage. Use a pump or gravity siphon to transfer liquids from one pot to the other.

Never attempt pouring hot liquid from one pot to the other. Failure to follow this instruction could result in serious burns and bodily injury.

### **Allow the appliance to fully cool down (115 °F or 46 °C) before performing any cleaning.**

Correct care and maintenance will keep your appliance operating smoothly. Clean regularly as determined by the amount of use.

**NOTE:** Clean the entire appliance each year and tighten all hardware on a regular basis (1-2 times a year or more depending on usage). Cleaning should be done using detergents that won't harm the patio, lawn, or the environment.

### **STEPS FOR CLEANING THE BURNER**

1. Remove the Burner assembly from the burner.
2. Look inside the burner tube for insect nests, webs, or mud.
3. To remove the above obstructions, use a flexible venturi brush or bend a small hook on one end of a long flexible wire.
4. Inspect and clean the burner if needed.
5. Reattach the Regulator connector to the burner.  
Clean all cooking surfaces of vessels, aluminum pots, and pans with warm, soapy water and a nylon cleaning pad regularly.

### **Suggested Cleaning Materials :**

- a). Mild dish washing liquid detergent.
- b). Nylon cleaning brush pad
- c). Hot water.

### **Polish Aluminum Pots**

1. It is recommended to season the pot before use.  
Pour a small amount of vegetable oil inside and spread it with a paper towel until the entire bottom and sides are coated. Let it stand for 10 minutes. Wash out the interior of the pot, it will be ready to use. DO NOT apply to flame during any of this process.
2. After cooking, let pots and lids cool down gradually. Do not pour cold water into a hot pot. This will cause the bottom of the pot to warp. Always wash the pots thoroughly in hot, soapy detergent after each use to remove all traces of food, salt, or grease particles that may burn causing stains when the pan is reheated.
3. Seasoning the pots will make cleaning easier. Scouring pads and aluminum cleaners can be used to clean the interior of the pots but will scratch the exterior.
4. Polished aluminum pots will tarnish and discolor with normal use.
5. Boiling with large quantities of salt is very corrosive and can cause pits in the pot and basket. To reduce the chance of this occurring, do not allow salt water to remain in the pot for a long period of time after the pot has cooled. The basket and pot should be thoroughly cleaned after each use. DO NOT store cooking oil inside the pots. Salt and seasonings will settle and can cause pits to form at the bottom of the pots.

| SYMPTOM                                        | CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POSSIBLE SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burner lights but the flame remains very small | Rapid gas flow from propane tank activates EXCESS FLOW safety device because regulator control valve is not in OFF position                                                                                                                                                                                                                                 | Repeat lighting instructions and be certain to open cylinder valve one full turn, then open regulator valve to light burner. It may be necessary to disconnect, then reconnect the regulator to the cylinder in order to reset the gas flow system. After doing this, make certain regulator control valve is turned counter-clockwise to OFF position.                                                                                 |
| Burner will not light when using the ignitor   | Gas issues<br>1. Burner not engaged with control valve<br>2. Obstruction in burner<br>3. No gas flow<br>4. Vapor lock at coupling nut to LP tank<br>5. Coupling nut and LP tank valve not fully connected                                                                                                                                                   | 1. Make sure valve are positioned inside the burner tubes<br>2. Ensure burner tubes are not obstructed with spider webs or other material; see cleaning section in use and care<br>3. Make sure LP tank is not empty. If LP tank is not empty, check "sudden drop in gas flow"<br>4. Turn off knobs and disconnect coupling nut from LP tank. Reconnect and retry<br>5. Turn the coupling nut approximately one-half to three-quarters. |
|                                                | Electrical issues:<br>1. Electrode cracked or broken; sparks at crack<br>2. Electrode tip not in proper position<br>3. Wire and/or electrode covered with cooking residue<br>4. Wires are loose or disconnected<br>5. Wires are shorting (sparking) between ignitor and electrode<br>6. Push button sticks at bottom sparking between ignitor and electrode | 1. Replace electrode<br>2. Tip of electrode should be pointing toward the port hole in the burner<br>The distance should be 1/8" to 3/16". Adjust if necessary<br>3. Clean wire and or electrode with rubbing alcohol and clean swab<br>4. Reconnect wires or replace electrode/ wire assembly<br>5. Replace ignitor wire<br>6. Inspect wire insulation and proper connection. Replace wires if insulation is broken                    |
| Flame has gone out                             | 1. Low gas level in propane tank, or tank is empty.<br>2. Too much wind .<br>3. Blockage in burner<br>4. Water in burner<br>5. Damaged burner                                                                                                                                                                                                               | 1. Check gas level in propane tank.<br>2. Check wind direction and set cooker away from windy areas.<br>3. Clean and check burner for spiders, insect nests and debris.<br>4. Check burner for moisture, make sure burner is dry.<br>5. Customer service                                                                                                                                                                                |



### CAUTION

- If the burners go out during use, close the gas supply at cylinder, and turn off all gas valves. Wait for 5 minutes before attempting to re-light (this allows accumulated gas fumes to clear).
- In case of a grease fire, close the gas supply at cylinder, turn off all burners until the fire is out.
- DO NOT attempt to disconnect any gas fitting while the appliance is being used. As with all appliances, proper care and maintenance will ensure your appliance is in top operating condition and will prolong its life.



Thanks for purchasing this **FEASTO®** Boiling Kit.  
We are here to help you enjoy your new boiling kit.

FEASTO warrants to the original consumer-purchaser only that this product shall be free from defects in workmanship and materials after correct assembly and under normal and reasonable home use for the periods, normal residential use and recommended care for **1-Year Full Warranty** from the date of original retail purchase. The warranty does not cover paint finish as it may burn off during normal use. **RUST** is not considered a manufacturing or materials defect.

Within the stated warranty period, FEASTO, at its discretion, shall replace defective components free of charge, with the owner being responsible for shipping. FEASTO reserves the right to require that defective parts be returned, postage and or freight pre-paid by the consumer for review and examination. In the event of parts availability issues, FEASTO reserves the right to substitute like or similar parts that are equally functional. Upon the expiration of such warranty, all such liability shall terminate.

**Note: This limited warranty is only available to the original owner of the product and is not transferable. A dated sales receipt along with Model Number and Series Number will be required for the warranty service.**

The limited warranty will not reimburse you for the cost of any inconvenience, food, personal injury or property damage. All warranty coverage is void if this appliance is ever used for commercial or rental purposes. And this limited warranty applies to the functionality of the product **ONLY** and does not cover cosmetic issues such as scratches, dents, corruptions or discoloring by heat, abrasive and chemical cleaners or any tools used in the assembly or installation of the appliance, surface rust, or the discoloration of stainless steel surfaces.

### ITEMS NOT COVERED IN THE WARRANTY SERVICE

Any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, vandalism, improper installation or improper maintenance or service, or failure to perform normal and routine maintenance, including but not limited to damage caused by insects within the burner tubes, as set out in the owner's manual.

Deterioration or damage due to severe weather conditions such as hail, hurricanes, earthquakes or tornadoes, discoloration due to exposure to chemicals either directly or in the atmosphere.

Cost of service calls to your home.

Costs of removal or re-installation.

Pickup and delivery of your product.

Shipping or transportation costs.

Labor costs for installation and repair.

Liability for indirect, or consequential damages.

This limited warranty is the sole warranty given by FEASTO and is in lieu of all other warranties, expressed or implied including implied warranty, merchantability, or fitness for a particular purpose. Neither FEASTO nor the retail establishment selling this product has authority to make any warranties or to promise any remedies in addition to or inconsistent with those stated above.

FEASTO's maximum liability, in any event, shall not exceed the purchase price of the product paid by the original consumer purchaser. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. In such a case, the above limitations or exclusions may not be applicable.

Do not return parts without prior to obtaining return authorization from our customer service department.

Please do not hesitate to contact our customer service when you have any questions regarding assembly, warranty, or accessories. We will be happy to offer any replacement parts you need during the warranty period.



service@feastooutdoors.com



Mon-Fri, 8:30 AM-5:30 PM, EST

## ÍNDICE DE MATERIAS

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Por su propia seguridad .....         | 12-14 |
| Bombona de gas .....                  | 15-17 |
| Instrucciones de funcionamiento ..... | 18-19 |
| Limpieza y mantenimiento .....        | 20    |
| Guía de solución de problemas .....   | 21    |
| Garantía Limitada .....               | 22    |
| Diagrama de partes .....              | 34    |
| Lista de piezas y hardware .....      | 35    |
| Préparation .....                     | 36    |
| Montaje .....                         | 37-40 |

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este Manual del Usuario contiene información importante, necesaria para el adecuado montaje y uso seguro del aparato. Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de montar y usar el aparato. Siga todas las advertencias e instrucciones al usar el aparato. Conserve este Manual del Usuario para futuras referencias. Contacto con el 1-470-589-8732 en caso de necesitar ayuda con el montaje o de tener dudas.

### Símbolos de seguridad

Los símbolos ilustrados más adelante explican lo que significa cada encabezado. Lea y cumpla lo indicado en los mensajes que se encuentran en todo el manual.



**PELIGRO**



Indica una situación peligrosa inminente que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.



**ADVERTENCIA**

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.



**PRECAUCIÓN**

Indica una situación potencialmente peligrosa o una práctica insegura que, de no evitarse, podría causar lesiones leves o menores.



## IMPORTANT

**Este aparato está diseñado solo para hervir, no para freír. Está prohibido hervir al vacío o precalentar sin agua.**



### PELIGRO



- NUNCA deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
- NUNCA utilice el aparato a menos de 10 pies (3,05 metros) de cualquier estructura, material combustible o bombona de gas.
- NUNCA utilice el aparato a menos de 25 pies (7,6 metros) de cualquier líquido inflamable.
- NO llene la olla por encima de su línea de llenado máximo.
- Los líquidos calentados permanecen a temperaturas susceptibles de producir quemaduras durante un largo periodo después del proceso de hervido. Nunca toque el aparato de hervido hasta que los líquidos se hayan enfriado hasta 115°F (46°C) o por debajo.
- Si se produjera un incendio, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente al Servicio de Extinción de Incendios (bomberos).

**NOTA:** No seguir estas instrucciones podría resultar en incendio o explosión, que podría causar daños materiales, daños personales o muerte.



### ADVERTENCIA

#### PROPOSICION 65 DEL ESTADO DE CALIFORNIA

1. En el estado de California se sabe que los subproductos de la combustión, que se producen al usar este producto, contienen sustancias químicas que causan cáncer, defectos congénitos u otras lesiones al aparato reproductor.
2. Este producto contiene sustancias químicas, incluyendo el plomo y compuestos de plomo, que en el estado de California se sabe que las causan cáncer, defectos congénitos u otras lesiones al aparato reproductor.

Para más información, visite: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**Lávese las manos después de manipular este**


## ⚠ PELIGRO ⚠

Si huele a gas: Si es posible, cierre inmediatamente el suministro de gas al aparato girando la válvula de la bombona de propano en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha). Si no puede hacer esto de manera segura, aléjese inmediatamente del aparato y contacte con el Departamento de Extinción de Incendios (bomberos) (por ejemplo, en el 911). Extinga cualquier llama viva, usando un extintor de incendios homologado. Tenga siempre a mano un extintor homologado cuando utilice este producto. Un extintor de polvo químico seco de Clase "B" o "CO<sub>2</sub>", o preferiblemente un extintor de Clase "K". Se debe tener especial cuidado para comprender las instrucciones del fabricante y estar preparado para manejar el extintor apropiado antes de usar este aparato. Si continúa oliendo a gas, comuníquese inmediatamente con el Departamento de Extinción de Incendios (bomberos) (por ejemplo, en el 911) y no se acerque al aparato.

## ⚠ ADVERTENCIA

Este aparato no está concebido y nunca debe usarse como calentador. Este aparato estará **CALIENTE** durante y después de su uso. Use manoplas o guantes aislantes de horno para protegerse de superficies calientes o salpicaduras de líquidos de cocinado. La ubicación del quemador con respecto al orificio y al agujero debe ser vertical al medio y el nivel del hexágono debe verificarse que es el correcto. El escudo térmico debe estar siempre en su lugar durante el uso.

- La instalación debe cumplir con las regulaciones locales o, en ausencia de regulaciones locales, con el Reglamento Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/ NFPA 54, el Reglamento de Instalaciones de Gas Natural y Propano, CSA B149.1, o el Reglamento de Almacenamiento y Manejo de Propano, B149.2.
- Se prohíbe el uso en garajes, edificios, pasajes cubiertos, tiendas de campaña y otras áreas cerradas, así como bajo tejados combustibles.
- Este aparato no está concebido para ser instalado o utilizado en un vehículo o embarcación de recreo.
- Asegúrese de que haya una distancia mínima de 10 pies (3,05 metros) entre materiales combustibles y los lados y la parte posterior del aparato. No coloque ni utilice el aparato debajo de materiales combustibles desprotegidos que estén por encima del mismo.
- Mantenga la manguera de suministro de combustible alejada de superficies calientes.
- Mantenga una distancia de al menos 24 pulgadas (61 cm) entre el aparato y la bombona.
- Este aparato es sólo para uso en exteriores y sólo debe utilizarse en un espacio bien ventilado.
- El uso de alcohol, medicamentos con receta o medicamentos de venta libre puede afectar la capacidad del usuario para montar correctamente el aparato o utilizar el mismo de forma segura.
- Este aparato NO está concebido para uso comercial.



\* La manguera es un peligro de tropiezo. No camine entre la olla y el cilindro.

### ⚠ PELIGRO ⚠

Lea y siga las instrucciones de la bombona de gas antes/mientras usa este aparato. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar incendio o explosión que cause daños a la propiedad, daños personales o la muerte.

- La válvula de alivio de seguridad en la bombona de gas podría provocar una fuga de gas y provocar un incendio grave y aumentar el riesgo de lesiones graves o la muerte. Si los pasos señalados a continuación no se siguen exactamente, puede ocurrir un incendio que cause lesiones personales o la muerte.
- **NUNCA** almacene una bombona de gas de repuesto debajo o cerca de este aparato.
- **NUNCA** llene la bombona a más del 80 por ciento de su capacidad.
- Si huele, ve o escucha una fuga de gas, aléjese INMEDIATAMENTE de la bombona de gas y contacto con el DEPARTAMENTO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BOMBEROS).

### RETIRADA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA BOMBONA DE GAS:

- APAGUE los mandos de control en el regulador y la válvula de la bombona de gas. Gire la tuerca de conexión en sentido contrario a las agujas del reloj sólo manualmente. **NUNCA** use herramientas para desconectarla.
- Coloque la cubierta anti-polvo en la salida de la válvula de la bombona cuando ésta no esté en uso.

**SUGERENCIA:** Coloque únicamente el tipo de cubierta anti-polvo en la salida de la válvula de la bombona que se proporciona con la válvula de la bombona. Otros tipos de cubiertas o tapones pueden provocar fugas.

- Una bombona de gas desconectada que esté almacenada o siendo transportada debe contar con una cubierta. **NUNCA** deje la bombona de gas en un automóvil que pueda sobrecalentarse con el sol.
- Los tanques de LP deben almacenarse al aire libre, lejos del alcance de los niños, y no en edificios, garajes u otros espacios cerrados.
- No fume al transportar su bombona de gas.

### Requisitos que debe cumplir un tanque de LP

La bombona de gas debe cumplir con los siguientes requisitos para poder ser usada con su aparato:


- Un tanque de propano líquido abollado u oxidado puede resultar peligroso y su proveedor de LP debe controlarlo. Nunca use un cilindro con una válvula dañada.
- Las medidas deben ser de 12" (30,5 cm) de diámetro por 18" (45,7 cm) de alto, con una capacidad máxima de 20 libras (9,1 kg).
- La bombona de suministro de gas debe estar construida y marcada de acuerdo con las especificaciones para bombonas de gas del Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) o el Estándar Nacional de Canadá (CAN / CSA-B339), Bombonas, Esferas y Tubos para Transporte de Mercancías Peligrosas.
- Tomacorriente QCC Tipo 1 compatible con regulador o aparato.



Conector QCC 1 Tipo 1

- Válvula de seguridad.
- Dispositivo de Protección contra Sobrellenado (OPD) aprobado por UL. Este dispositivo de seguridad se identifica como la llave de mano triangular. Utilice únicamente bombonas equipadas con este tipo de válvula.
- La bombona de gas debe estar preparada para la extracción de vapor e incluir un collar que proteja la válvula de la bombona.

Rueda triangular de mano



Tapa contra el polvo

### Gas licuado (LP):

- El gas licuado es inodoro, no tóxico e incoloro cuando se produce. Por su seguridad, al gas LP se le ha dotado de un olor artificial (similar al de huevos podridos) para que pueda oler si hay alguna fuga.
- El gas LP es altamente inflamable y puede prender inesperadamente cuando se combina con el aire.


**Los tanques de LP deben instalarse, transportarse y almacenarse en posición vertical y fija.**

**Evita que puedan caerse y no los manipules con brusquedad.**

### Inspección del tanque

- La prueba de estanqueidad debe repetirse cada vez que se cambia o se vuelve a llenar la bombona de gas.
- Inspecciona la válvula del tanque, incluido el sello de caucho interno, en busca de daños o residuos. Si detectas algún daño en el tanque, devuélvelo a tu distribuidor local.
- NO fume ni tenga nada cerca que pueda prender fácilmente, como encendedores o fósforos.
- NO use una llama viva para verificar si hay fugas de gas.
- Debe comprobarse si hay fugas en el aparato al aire libre, en un área bien ventilada y lejos de llamas vivas o chispas.

**RETIRE** las ollas u otros utensilios de cocina del quemador antes de comenzar la prueba.



### CONECTANDO EL REGULADOR A LA BOMBONA DE GAS:

1. Coloque la bombona de gas en una superficie segura, nivelada y estable.
2. Gire el mando de control a la posición APAGADO.
3. APAGUE la bombona girando la llave manual en sentido horario hasta el tope.

4. Retire la cubierta protectora de la válvula de la bombona.

**SUGERENCIA:** Utilice siempre la cubierta y la correa suministradas con la válvula.

NO use un tapón de transporte POL (Petróleo, Aceite y Lubricantes). Anulará las propiedades de seguridad de la válvula.

5. Sostenga el regulador e inserte la boquilla en la válvula de la bombona. Apriete con la mano la tuerca de conexión mientras sostiene el regulador en línea recta con la válvula de la bombona de gas para no desalinear la rosca de la conexión.

6. Gire la tuerca de conexión en el sentido de las agujas del reloj para apretarla hasta su tope.

El regulador sellará contra el testigo.

**SUGERENCIA:** Se requiere un giro adicional de media a tres cuartos de vuelta para completar el ajuste.

**NOTA:** Si no puede realizar la conexión, repita los pasos anteriores. Si aun así no puede realizar la conexión, NO use este regulador.



Centre la boquilla del regulador en la válvula del.



### ADVERTENCIA

Una vez instalado correctamente el tanque de LP, es necesario realizar una prueba de fugas. Una prueba de fugas es una manera confiable de comprobar que no existen escapes de gas después de conectar el tanque. El sistema de combustible de tu aparato cuenta con conexiones que se realizan en la fábrica y superan estrictas pruebas de detección de fugas de gas; los quemadores, además, se someten a diferentes pruebas de encendido de llamas. Recomendamos llevar a cabo una prueba de fugas a profundidad después de armar el asador, así como una vez al año. Deben revisarse las siguientes uniones:


- Conexión entre el regulador y el tanque.
- Conexión entre la manguera de gas y el conector pasante.

### Prueba de fugas

Nota: Retire todo el envoltorio, incluso las correas, antes de usar la aparato.

1. Humedece las uniones con una solución de agua y jabón empleando un pulverizador, una brocha o un trapo. Puedes hacer tu propia solución de agua y jabón mezclando un 20 % de jabón y un 80 % de agua; también puedes adquirir una solución de prueba de fugas en la sección de plomería de cualquier tienda de bricolaje.
2. Asegúrese que las válvulas de control estén apagadas y abra el suministro de gas.
3. Verifique todas las conexiones del regulador de gas LP y de la válvula de suministro, incluso la conexión al ensamble de la tubería del colector (la tubería que va hacia los mecheros). En caso de que haya alguna fuga, aparecerán burbujas de jabón.
4. En caso de que haya una fuga, cierre el suministro de gas de inmediato y ajuste los accesorios que tengan pérdidas.
5. Vuelve a encender el gas y verifique nuevamente.
6. En caso de que alguno de los accesorios siga teniendo pérdidas, cierre el suministro de gas y póngase en contacto con el servicio al cliente.
7. Si no aparecen burbujas, la prueba de fugas habrá concluido. Interrumpe el suministro de gas y enjuaga las conexiones con agua.

**NOTA:** Ciertas soluciones de prueba de fugas, incluidas las compuestas de agua y jabón, pueden resultar ligeramente corrosivas, por lo que es importante enjuagar bien todas las conexiones con agua después de la prueba. Sólo deben utilizarse en la aparato aquellas partes que recomienda el fabricante. El reemplazo de cualquier parte dejará sin efecto la garantía. No utilice la aparato hasta no haber verificado todas las conexiones y que éstas no pierdan.



### ADVERTENCIA

Antes de utilizar la aparato, verifique todos los accesorios de suministro de gas para buscar posibles fugas. Si comienzan a aparecer burbujas "que crecen", hay una fuga. Cierre INMEDIATAMENTE la válvula de la bombona de gas. Si las burbujas continúan, aléjese INMEDIATAMENTE de la bombona de gas y contacte con el DEPARTAMENTO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BOMBEROS) (por ejemplo, 911).

### Cerrando la Alimentación de Gas

Gire todos los mandos hasta la posición de APAGADO, y apague la bombona girando la llave manual en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

### Desconectando el Regulador de la Bombona de Gas

1. Cierre las válvulas de los mecheros.
2. Cierre por complete la válvula del tanque (gírela en sentido de las agujas del reloj para cerrarla).
3. Gire la tuerca de conexión en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el conector. Afloje solo a mano. No utilice herramientas.
4. Cuando esté desconectado, el regulador debe colgarse del gancho incorporado al aparato.



### PELIGRO



No inserte ninguna herramienta u objeto extraño en la salida de la válvula o la válvula de seguridad. Puede dañar la válvula y provocar una fuga. Las fugas de gas pueden provocar una explosión, un incendio, daños personales graves o la muerte.

- Nunca intente conectar este aparato al sistema autónomo de gas de una caravana, un remolque o una autocaravana.
- El regulador de presión y el conjunto de manguera suministrados con el aparato deben ser los utilizados. Los reguladores de presión de repuesto y los conjuntos de mangueras deben ser los especificados por el fabricante.
- No utilice el aparato hasta haber comprobado que no haya fugas.
- Si se detecta una fuga en cualquier momento, DETÉNGASE.
- Si no puede detener una fuga de gas, cierre inmediatamente la válvula de la bombona de gas, aléjese del aparato y llame al proveedor de la bombona o al Departamento de Extinción de Incendios (bomberos).
- Apague la bombona de suministro de gas cuando no esté en uso.

### Instrucciones de Encendido

1. Lea todas las instrucciones antes del encendido.
2. Gire la válvula de control del regulador y la válvula de la bombona hasta la posición de APAGADO.
3. Abra completamente la válvula de la bombona de gas girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
4. NO se sitúe con la cabeza o los brazos sobre el quemador. Gire lentamente la válvula reguladora una vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Presione el botón de encendido y manténgalo presionado durante 3 segundos para encender los quemadores.
5. Si el quemador no se enciende en 5 segundos, gire el regulador y la válvula de la bombona de gas a la posición de APAGADO. Espere 5 minutos para que se evacúe el gas y repita el proceso descrito arriba.

### Comprobación de la Llama del Quemador

Encienda el quemador y regule la llama con la válvula de control del regulador hasta lograr la llama deseada. Compruebe siempre la llama antes de cada uso. Una llama azul con poca o ninguna llama amarilla proporciona el mejor calor.

#### Bueno




#### Malo



### PRECAUCIÓN: Tenga cuidado con los fogonazos

PRECAUCIÓN: Las arañas e insectos pequeños pueden ocasionalmente tejer telillas o hacer nidos en los tubos de los mecheros de la aparato durante el transporte o mientras están en el depósito. Estas telillas pueden causar obstrucciones en el flujo de gas, que podrían hacer que se quemen los tubos de los mecheros y las áreas circundantes.

Esta clase de fuego se denomina "FOGONAZO" y puede provocar daños serios en la aparato y crear una condición de operación insegura para el usuario. Aunque el tubo de un mechero obstruido no es la única causa para que se genere un "FOGONAZO", es la más común. A fin de minimizar las probabilidades de que ello ocurra, usted debe limpiar los tubos de los mecheros antes de armar la aparato y luego por lo menos una vez al mes hacia el final del verano o a principios del otoño que es cuando las arañas tienen mayor actividad. Asimismo realice este procedimiento de limpieza si usted no ha usado la aparato durante un tiempo prolongado. Un tubo obstruido puede ocasionar un incendio debajo de la aparato.



### ENCENDIDO DEL MECHERO PRINCIPAL

#### A. Encendiendo el Quemador Usando el Encendido Electrónico

1. Retire la cubierta del encendedor, introduzca una batería y coloque de nuevo la cubierta. asegúrese de que la batería esté correctamente instalada.
2. Asegúrese de que el regulador esté en la posición ENCENDIDO.
3. Abra lentamente el gas en la válvula de la bombona de gas si aún no lo está.
4. Presione el botón de encendido.
5. Si el quemador no se enciende en 5 segundos, gire el regulador y la válvula de la bombona de gas a la posición de APAGADO. Espere 5 minutos para que se evacúe el gas y repita el procedimiento anterior.
6. Si el quemador se enciende, gire el regulador hasta la posición del calor deseado.

Si el mechero no se enciende después de varios intentos, entonces puede encender el mechero con un cerillo; antes de utilizar el cerillo, deje pasar 5 minutos para que se disipe el gas acumulado.

### B. Encendiendo el Quemador Manualmente con un Fósforo

1. Asegúrese de que el regulador esté en la posición de ENCENDIDO.
2. Abra lentamente el gas en la válvula de la bombona de gas si aún no lo está.
3. Coloque un fósforo en el soporte para fósforos.
4. Utilice el soporte para deslizar el fósforo encendido a través del quemador.
5. Si el quemador se enciende, gire el regulador hasta la posición del calor deseado.

### Instrucciones de Uso

1. Asegúrese de que el aparato esté correctamente ensamblado, conectado al cilindro de propano y que la válvula reguladora esté en la posición cerrada.
2. Coloque el aparato en un terreno nivelado en un lugar bien ventilado, al menos a 10 pies de materiales combustibles, ramas de árboles, edificios y voladizos. El cilindro de propano debe colocarse contra el viento del aparato para que el calor del aparato no se alcance el cilindro.
3. Inspeccione la manguera de suministro de gas en busca de quemaduras, rozaduras, torceduras y enrutamiento adecuado antes de cada uso. La manguera debe colocarse al menos a 3 pulgadas de distancia de superficies calientes.
4. Verifique si hay fugas en todas las conexiones de gas en el conjunto de la manguera del regulador, la válvula del cilindro de propano líquido y las juntas de soldadura.
5. Encienda el aparato según las instrucciones.
6. Tenga mucho cuidado al introducir alimentos y utensilios en líquidos calientes y sacarlos del mismo.
7. Cuando termine de cocinar, apague el gas del aparato. Siga las instrucciones de desconexión de este manual.
8. Siga las instrucciones generales de mantenimiento y almacenamiento de la página 20.

### DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO

1. Coloque el producto alimenticio en la canasta coladora.
2. Coloque el producto alimenticio y la canasta coladora en el recipiente vacío.
3. Agregue agua al recipiente hasta que el producto alimenticio esté completamente sumergido. Debe haber un mínimo de 3 pulgadas entre el nivel del agua y la parte superior del recipiente.
4. Saque el producto alimenticio del recipiente. El nivel de agua restante indica la cantidad de líquido necesaria para Cocine el producto alimenticio. Por lo general, la cantidad de líquido necesaria para cocinar es un tercio o menos.

**El tiempo de ebullición varía según el tipo de alimento que se esté cocinando. Los mariscos generalmente tienen el tiempo de ebullición más corto. Para obtener resultados de cocción superiores, siga estos sencillos pasos:**

1. Caliente el agua hasta que hierva. Según el tamaño del recipiente de cocción y el volumen de agua utilizado, el tiempo de calentamiento puede variar de 15 a 45 minutos. Cubrir el recipiente de cocción con una tapa acelerará el tiempo de calentamiento del agua hasta el punto de ebullición.
2. Reduzca la llama de la olla y baje con cuidado la canasta de alimentos en agua hirviendo y cubra la olla.
3. Aumente la llama de la olla y cocine hasta que hierva.
4. Deje la olla tapada, reduzca la llama de la olla y deje que hierva durante 3 minutos.
5. Después de que hayan pasado 3 minutos, apague el gas de la olla. Deje la olla tapada y deje reposar otros 15 minutos. Durante este período de 15 minutos, la comida continuará cocinándose y absorbiendo los condimentos sin que se cocine demasiado. Generalmente, La regla de "3 minutos: 15 minutos" hace que los camarones y los cangrejos estén perfectamente cocidos, sazonados y fáciles de pelar.

### EXTRACCIÓN DE LA CESTA DEL VASO DE COCCIÓN:

1. Apague el gas de la cocina.
2. Con un guante aislado, retire la tapa con cuidado de la olla y levante lentamente la canasta del recipiente de cocción.
3. Cuelgue la canasta y calce bien en las ranuras para drenar el agua caliente. Unos segundos después, puede sacar fácilmente la cesta del recipiente.
4. Vierta con cuidado el producto alimenticio y ... ¡disfrútelo!



### PELIGRO



Nunca intente levantar una olla de cocción llena de agua, ni siquiera de agua fría. Levantar una olla llena de líquido puede resultar en lesiones corporales y de espalda graves; o las salpicaduras de líquidos calientes pueden provocar quemaduras graves. Las asas son diseñado para transportar macetas vacías.

Aunque los mangos están soldados a la olla, el accesorio podría debilitarse con el tiempo debido a golpes durante envío o movimiento desde el almacenamiento.

Utilice una bomba o un sifón por gravedad para transferir líquidos de una olla a la otra. Nunca intente verter líquido caliente de una olla a la otra. No seguir esta instrucción podría resultar en quemaduras graves y lesiones corporales.

### Deje que el aparato se enfríe completamente (115°F o 46°C) antes de realizar cualquier limpieza.

Un cuidado y mantenimiento correctos mantendrán su aparato funcionando sin problemas.

Limpie con regularidad según lo determinado por la intensidad de uso.

**NOTA:** Limpie todo el aparato todos los años y apriete todos los elementos con regularidad (1-2 veces al año o más, según el uso). La limpieza debe realizarse utilizando detergentes que no dañen el patio, el césped o el medio ambiente.

## PASOS PARA LA LIMPIEZA DEL QUEMADOR

1. Retire la manguera del Conjunto del quemador del quemador.
2. Mire dentro del tubo del quemador en busca de nidos de insectos, telarañas o barro.
3. Para eliminar las obstrucciones señaladas arriba, use un cepillo Venturi flexible o doble un pequeño gancho en un extremo de un cable largo y flexible.
4. Inspeccione y limpie el quemador si es necesario.
5. Vuelva a conectar el Conector del regulador al quemador. Limpie todas las superficies de cocinado de recipientes, ollas de aluminio y sartenes con agua caliente con jabón y un paño de limpieza de nailon con regularidad.

### Materiales de Limpieza Sugeridos:

- a). Detergente líquido suave para vajillas
- b). Cepillo de limpieza de nailon.
- c). Agua caliente.

### Limpiar Ollas de Aluminio

1. Se recomienda curar la olla antes de usar.  
Vierta una pequeña cantidad de aceite vegetal en el interior y extiéndalo con una toalla de papel hasta cubrir todo el fondo y los lados.  
Déjelo reposar durante 10 minutos.  
Lave el interior de la olla, estará lista para usar.  
NO exponer a llama durante ninguno de estos procesos.
2. Después de cocinar, deje que las ollas y las tapas se enfríen gradualmente. No vierta agua fría en una olla caliente.  
Esto hará que el fondo de la olla se deforme.  
Siempre lave bien las ollas concienzudamente con detergente jabonoso caliente después de cada uso para eliminar todos los restos de comida, sal o partículas de grasa que puedan quemarse y causar manchas cuando se vuelva a calentar la olla.
3. Curar las ollas facilitará su limpieza. Se pueden usar estropajos y limpiadores de aluminio para limpiar el interior de las ollas, pero rayarán el exterior.
4. Las ollas de aluminio pulido perderán el lustre y se decolorarán con el uso normal.
5. Cocinar con grandes cantidades de sal es muy corrosivo y puede causar agujeros en la olla y la cesta. Para reducir la posibilidad de que esto ocurra, no permita que agua salada permanezca en la olla durante un período prolongado después de que la olla se haya enfriado. La cesta y la olla deben limpiarse a fondo después de cada uso.  
NO almacene aceite de cocina dentro de las ollas. La sal y los condimentos se asentarán y pueden hacer que se formen hoyos en el fondo de las ollas.

| SÍNTOMA                                                     | PORQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOLUCIÓN POSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El quemador se enciende pero la llama permanece muy pequeño | Flujo rápido de gas proveniente del propano el tanque activa el EXCESO DE FLUJO dispositivo de seguridad porque regulador la válvula de control no está en OFF posición                                                                                                                                                                                                                                                                    | Repita las instrucciones de iluminación y asegúrese para abrir la válvula del cilindro una llave Gire, luego abra la válvula reguladora para encender el quemador. Puede ser necesario desconecte y vuelva a conectar el regulador el cilindro para restablecer el flujo de gas sistema. Después de hacer esto, asegúrese la válvula de control del regulador está girada en sentido antihorario hasta la posición OFF.                                                                                                                                                                  |
| El quemador no se enciende con el encendedor                | Problemas con el gas:<br>1. Quemador no conectado con la válvula de control<br>2. Obstrucción en el quemador<br>3. Sin flujo de gas<br>4. Bloqueo de vapor en la tuerca de acoplamiento al bombona de gas<br>5. La tuerca de acoplamiento y la válvula del bombona de gas no están completamente conectadas                                                                                                                                | 1. Asegúrese de que la válvula esté colocada dentro de los tubos del quemador.<br>2. Asegúrese de que los tubos del quemador no estén obstruidos con telarañas u otro material; ver sección de limpieza y mantenimiento.<br>3. Asegúrese de que el bombona de gas no esté vacío. Si el bombona de gas no está vacío, compruebe caída repentina en el flujo de gas.<br>4. Apague las perillas y desconecte la tuerca de acoplamiento del bombona de gas. Vuelva a conectar y vuelva a intentarlo.<br>5. Gire la tuerca de acoplamiento aproximadamente de la mitad a tres cuartas partes. |
|                                                             | Problemas eléctricos:<br>1. Electrodo agrietado o roto; chispas en la grieta.<br>2. Punta del electrodo no en la posición adecuada.<br>3. Alambre y / o electrodo cubierto con residuos de coacción.<br>4. Los cables están sueltos o desconectados.<br>5. Los cables están cortocircuitando entre el encendedor y el electrodo.<br>6. El botón pulsador se pega en la parte inferior y genera chispas entre el encendedor y el electrodo. | 1. Reemplace el electrodo.<br>2. La punta del electrodo debe apuntar hacia el orificio del puerto en el quemador. La distancia debe ser de 1/8" a 3/16". Ajuste si es necesario.<br>3. Limpie el alambre y o el electrodo con alcohol de frotar y un hisopo limpio.<br>4. Reconecte los cables o reemplace el conjunto de electrodos/cables.<br>5. Reemplazar el cable del encendido.<br>6. Inspeccione el aislamiento del cable y la conexión adecuada. Reemplace los cables si el aislamiento está roto.                                                                               |
| La llama se ha apagado                                      | 1. Bajo nivel de gas en el tanque de propano, o el tanque está vacío.<br>2. Demasiado viento.<br>3. Bloqueo en el quemador<br>4. agua en el quemador<br>5. quemador dañado                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Verifique el nivel de gas en el tanque de propano.<br>2. Verifique la dirección del viento y configure cocina lejos de áreas con viento.<br>3. Limpie y revise el quemador para arañas, nidos de insectos y escombros.<br>4. Compruebe que no haya humedad en el quemador, asegúrese de que el quemador esté seco.<br>5. Servicio al Cliente                                                                                                                                                                                                                                          |



## PRECAUCIÓN

- Si los quemadores se apagan durante el uso, cierre el suministro de gas en la fuente y apague todas las válvulas de gas. Espere cinco minutos antes de intentar volver a encender (esto permite que los humos de gas acumulados se despejen).
- En caso de incendio de grasa, cierre el suministro de gas en la fuente, apague todos los quemadores hasta que se apague el fuego.
- NO intente desconectar ningún accesorio de gas mientras se está utilizando la aparato. Al igual que con todos los electrodomésticos, el cuidado y el mantenimiento adecuados asegurarán que su aparato esté en las mejores condiciones de funcionamiento y prolongará su vida útil.

Gracias por adquirir este kit para hervir **FEASTO®**.  
Estamos aquí para ayudarlo a disfrutar de su nuevo kit de hervido.

El FEASTO le garantiza únicamente al consumidor-comprador original, que este producto no presentará defectos de mano de obra ni de materiales, si se los ensambla correctamente, se los utiliza de forma normal y se los cuida según las recomendaciones, durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra original. La garantía de FEASTO no cubre el acabado de la pintura ya que puede salirse durante el uso normal.

**RUST** no se considera una de fabricación o materiales defecto.

Durante el período de vigencia establecido de la garantía, FEASTO, a su criterio, reemplazará los componentes defectuosos sin costo alguno, debiendo hacerse responsable el propietario de los gastos de envío. FEASTO se reserva el derecho de exigir la devolución de las piezas defectuosas, enviadas con el porte o el flete pagado por el consumidor, para ser revisadas y examinadas. En cas de problèmes de disponibilité des pièces, FEASTO se réserve le droit de remplacer des pièces similaires qui sont également fonctionnels. Después de la fecha de vencimiento de la garantía, finalizarán todas las responsabilidades

**Nota: Esta garantía limitada solo está disponible para el propietario original del producto y no es transferible. A fecha de recibo con el número de modelo y el número de serie de compra serán necesarios para el servicio de garantía.**

Esta garantía limitada no ampara el costo en el que se incurra por inconvenientes, alimentos, lesiones ni daños a la propiedad. Cualquier cobertura de garantía será nula si esta aparato se utiliza con fines comerciales o de alquiler. Esta garantía limitada atañe ÚNICAMENTE al funcionamiento del producto y no ampara rayones, abolladuras, corrosión ni decoloración ocasionada por el calor, los productos de limpieza abrasivos y químicos, ni por las herramientas usadas en el armado o en la instalación del aparato, oxidación de las superficies ni decoloración de las superficies de acero inoxidable.

## **LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO EN EL SERVICIO DE GARANTÍA**

Cualquier falla o problema de funcionamiento debido a un accidente, uso indebido o incorrecto, alteración, uso para otros fines, vandalismo, instalación incorrecta o mantenimiento o reparación inadecuados, o el incumplimiento del mantenimiento de rutina, incluyendo, pero sin limitarse a, daños causados por insectos dentro de los tubos del quemador, como se especifica en el manual del propietario.

Deterioro o daños debidos a condiciones meteorológicas severas, como granizo, huracanes, terremotos o tornados, decoloración debido a exposición a productos químicos ya sea directamente o en el ambiente.

Costo de llamadas de servicios.

Costos de envío o transportación.

La recogida y el envío de su producto.

Costos de devolución o reinstalación.

Costo de mano de obra por reinstalación o reparaciones.

Responsabilidad por daños indirectos o consiguientes.

Esta garantía Limitada es la única garantía entregada por FEASTO y eemplaza a todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluidas las garantías implícitas de comercialización o idoneidad para cualquier fin en particular. Ni FEASTO ni el establecimiento minorista que ofrece este producto, tienen autoridad alguna para otorgar garantías o prometer otros recursos que sean adicionales o inconsistentes con los establecidos previamente.

La responsabilidad máxima de FEASTO, en todos los casos, no superará el precio de compra del producto que el cliente o comprador original pagó. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes. En dicho caso, no se aplicarán las exclusiones o limitaciones anteriores.

No devuelva piezas sin antes obtener la autorización de devolución de nuestro departamento de servicio al cliente.

Si tiene alguna duda sobre el nuevo montaje, la garantía o el anexo, por favor póngase en contacto con nuestro servicio al cliente. Estaremos encantados de ofrecer cualquier pieza de repuesto que necesite durante el período de garantía.



service@feastooutdoors.com



Lun.–Vie. 8:30 AM-5:30 PM, EST

## TABLE DES MATIÈRES

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Pour votre sécurité</b>             | <b>23-25</b> |
| <b>Réservoir LP</b>                    | <b>26-28</b> |
| <b>Instructions d'utilisation</b>      | <b>29-30</b> |
| <b>Nettoyage et entretien</b>          | <b>31</b>    |
| <b>Guide de dépannage</b>              | <b>32</b>    |
| <b>Garantie Limitée</b>                | <b>33</b>    |
| <b>Schéma des pièces</b>               | <b>34</b>    |
| <b>Liste des pièces et du matériel</b> | <b>35</b>    |
| <b>Instructions d'assemblage</b>       | <b>36</b>    |
| <b>Assemblage</b>                      | <b>37-40</b> |

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes nécessaires au bon assemblage et à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil. Lisez et suivez tous les avertissements et instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.

Respectez tous les avertissements et les instructions lors de l'utilisation de l'appareil. Conservez ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Contactez le 1-470-589-8732 si vous avez besoin d'aide pour le montage ou si vous avez des questions.

### Symboles de sécurité

Vous trouverez ci-dessous une explication du sens de chaque symbole. Lisez et respectez toutes les consignes qui apparaissent partout dans ce guide.



**DANGER**

indique des conditions qui représentent un danger imminent; à défaut de prendre les mesures correctives appropriées, la mort ou de graves blessures s'ensuivront.



**AVERTISSEMENT**

indique des conditions qui représentent un risque d'accident; à défaut de prendre les mesures correctives appropriées, la mort ou de graves blessures s'ensuivront.



**MISE EN GARDE**

indique une situation potentiellement dangereuse ou une pratique à risque qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérément graves.



## !IMPORTANT!

**Cet appareil est destiné à l'ébullition uniquement, pas à la friture.  
L'ébullition à vide ou le préchauffage sans eau sont interdits.**

### **DANGER**

- Ne laissez JAMAIS cet appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- N'utilisez JAMAIS cet appareil à moins de 10 pieds (3,05 mètres) d'une structure, d'un matériau combustible ou d'une autre bouteille de gaz.
- N'utilisez JAMAIS cet appareil à moins de 25 pieds (7,6 mètres) de tout liquide inflammable.
- NE PAS remplir la casserole au-delà de la ligne de remplissage maximale.
- Les liquides chauffés restent à des températures chaudes et brûlantes longtemps après la cuisson. Ne touchez jamais l'appareil de cuisson avant que les liquides n'aient refroidi à une température de 115°F (46°C) ou moins.
- En cas d'incendie, tenez-vous à l'écart de l'appareil et appelez immédiatement les pompiers.

**REMARQUE:** Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou une explosion, ce qui peut causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

### **AVERTISSEMENT**

#### **CALIFORNIA PROPOSITION 65**

1. Les sous-produits de combustion générés lors de l'utilisation de ce produit contiennent des produits chimiques qui, selon l'État de la Californie, causent le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers pour la reproduction.
2. Cet article contient des produits chimiques, y compris du plomb et des composés de plomb, qui, selon l'État de la Californie, causent le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers pour la reproduction.

Pour plus d'informations, visitez le site:  
**[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)**

**Veillez vous laver les mains après avoir manipulé ce produit.**


### ⚠ DANGER ⚠

Si vous sentez le gaz : Si possible, coupez immédiatement l'alimentation en gaz de l'appareil en tournant la vanne de la bouteille de propane dans le sens des aiguilles d'une montre (à droite). Si cela ne peut pas être fait en toute sécurité, éloignez-vous immédiatement de l'appareil et contactez les pompiers (par exemple, le 911). Éteignez toute flamme nue, utilisez un extincteur approuvé. Ayez toujours un extincteur approuvé à portée de main lorsque vous utilisez ce produit. Un extincteur à poudre chimique de classe "B" ou à "CO2" ou, de préférence, un extincteur de classe "K". Il faut veiller tout particulièrement à comprendre les instructions du fabricant et être prêt à utiliser l'extincteur approprié avant d'utiliser cet appareil. Si vous continuez à sentir une odeur de gaz, contactez immédiatement le service d'incendie (par exemple, le 911) et ne vous approchez pas de l'appareil.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas destiné à servir de chauffage et ne doit jamais être utilisé comme tel. Cet appareil sera CHAUD pendant et après son utilisation. Utilisez des gants ou des mitaines de cuisine isolés pour vous protéger des surfaces chaudes ou des éclaboussures de liquides de cuisson. L'emplacement du brûleur par rapport à l'orifice et au trou doit être vertical par rapport au milieu et le niveau de l'hexagone doit être vérifié. L'écran thermique doit toujours être en place pendant l'utilisation.

- L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, soit au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, au Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, ou au Propane Storage and Handling Code, B149.2.
- Ne l'utilisez pas dans un garage, un immeuble, un passage recouvert, une tente ni tout autre endroit couvert ou toute installation couverte de matériaux combustibles.
- Cet appareil n'est pas destiné à être installé ou utilisé dans ou sur un véhicule ou un bateau.
- Veillez à ce qu'il y ait une distance minimale de 10 pieds (3,05 mètres) entre les matériaux combustibles et les côtés et l'arrière de l'appareil. Ne placez pas ou n'utilisez pas l'appareil sous des matériaux combustibles non protégés.
- Tenez le tuyau d'alimentation en carburant éloigné de toute surface chauffée.
- Maintenez une distance d'au moins 24 pouces (61 cm) entre l'appareil et le cylindre.
- Cet appareil est destiné à être utilisé à l'extérieur uniquement et doit être utilisé uniquement dans un espace correctement ventilé.
- La consommation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité de l'utilisateur à assembler correctement l'appareil ou à l'utiliser en toute sécurité.
- Cet appareil n'est PAS destiné à un usage commercial.



★ Le tuyau est un risque de trébuchement. Ne pas marcher entre la cuisinière et le cylindre.



**DANGER**

Lisez et suivez les instructions du Réservoir PL avant et pendant l'utilisation de cet appareil. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un incendie ou une explosion causant des dommages matériels, des blessures ou la mort.

- La soupape de sécurité sur le réservoir de GPL pourrait entraîner une fuite de gaz et causer un incendie grave et augmenter le risque de blessure grave ou de mort. Si les étapes ci-dessous ne sont pas suivies à la lettre, un incendie provoquant des blessures ou la mort peut se produire.
- Ne rangez JAMAIS une bouteille de gaz PL de rechange sous ou à proximité de cet appareil.
- Ne remplissez JAMAIS la bouteille à plus de 80%.
- Si vous sentez, voyez ou entendez une fuite de gaz, éloignez-vous IMMÉDIATEMENT du réservoir de GPL et contactez votre service incendie.

### ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET STOCKAGE DES RÉSERVOIRS DE PL:

- Tournez les boutons de commande du régulateur et de la vanne du réservoir de GPL sur OFF. Tournez l'écrou d'accouplement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à la main uniquement. N'utilisez JAMAIS d'outils pour déconnecter.
- Placez le capuchon anti-poussière sur la sortie du robinet de la bouteille lorsque celle-ci n'est pas utilisée.

**CONSEIL:** Installez uniquement le type de bouchon anti-poussière sur la sortie du robinet de la bouteille qui est fournie avec le robinet de la bouteille.

- D'autres types de capuchons ou de bouchons pourraient provoquer des fuites.
- Un réservoir de GPL déconnecté en cours de stockage ou de transport doit être équipé d'un bouchon de sécurité. Ne laissez JAMAIS le réservoir à GPL dans une voiture qui peut devenir surchauffée par le soleil.
- Les réservoirs de propane liquide doivent être entreposés à l'extérieur, dans un endroit hors de portée des enfants. Ils ne doivent pas être entreposés dans un immeuble, un garage, ni tout autre espace clos, tels qu'un garage, un porche couvert ou toute autre structure.
- Ne fumez pas lors du transport de votre bouteille de gaz.

### Exigences relatives au réservoir de propane liquide


Pour pouvoir être utilisé avec votre appareil, le réservoir de GPL doit répondre aux exigences suivantes:

- Une bouteille de propane liquide qui serait cabossée ou rouillée doit être inspectée par votre fournisseur de gaz PL. Ne jamais utiliser de bouteille dont le robinet est endommagé.
- Les mesures doivent avoir un diamètre de 12" (30,5 cm) et une hauteur de 18" (45,7 cm), avec une capacité maximale de 20 lb. (9,1 kg).
- La bouteille de gaz liquéfié doit être fabriquée et marquée conformément aux spécifications pour les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié du ministère américain des transports (DOT) ou de la norme nationale du Canada (CAN/CSA-B339), Bouteilles, sphères et tubes pour le transport de marchandises dangereuses.
- QCC Sortie de type 1 compatible avec le régulateur ou l'appareil.



Connecteur QCC 1 Type 1

- Soupape de sécurité.
- Dispositif de protection contre les débordements (OPD) répertorié par UL. Ce dispositif de sécurité est identifié comme étant le volant triangulaire. Utilisez uniquement des réservoirs équipés de ce type de vanne.
- Le réservoir de GPL doit être équipé pour le retrait des vapeurs et comporter un collier qui protège la vanne du réservoir de GPL.



### Gaz de pétrole liquéfié (LP):


- Le gaz de pétrole liquéfié est inodore, non toxique et incolore lorsqu'il est produit. Pour votre sécurité, le gaz de pétrole liquéfié a été doté d'une odeur artificielle (semblable à celle des œufs pourris) afin que vous puissiez sentir s'il y a une fuite.
- Le gaz de pétrole liquéfié est très inflammable et peut s'enflammer inopinément lorsqu'il est combiné à l'air.

**Le réservoir de propane liquide doit être installé, transporté et rangé dans une position verticale et sécuritaire. Il ne doit pas être déposé ni manipulé brutalement.**

### Inspection du réservoir

- Le test d'étanchéité doit être répété chaque fois que le réservoir PL est remplacé ou rempli.
- Examinez le robinet du réservoir, y compris le joint en caoutchouc interne, afin de repérer tout dommage ou débris. S'il est endommagé, retournez le réservoir à votre détaillant régional.
- Ne fumez pas et n'ayez rien à proximité qui puisse s'allumer facilement, comme des briquets ou des allumettes.
- N'utilisez pas de flamme nue pour vérifier s'il y a des fuites de gaz.
- L'appareil doit être vérifié à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, loin des flammes nues ou des étincelles.

**RETIREZ** les casseroles ou autres ustensiles de cuisine du brûleur avant de commencer le test.



### RACCORDEMENT DU RÉGULATEUR AU RÉSERVOIR DE PL:

1. Placez le réservoir de GPL sur une surface sécurisée, plane et stable.
2. Tournez le bouton de commande sur la position OFF.
3. Éteignez le réservoir de GPL en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

4. Retirez le bouchon de protection de la valve du réservoir de GPL.

**CONSEIL:** Utilisez toujours le capuchon et la sangle fournis avec la valve. N'utilisez pas de fiche de transport POL. Cela annulerait le dispositif de sécurité de la valve.

5. Tenez le régulateur, insérez la tétine dans la valve du réservoir de GPL. Serrez à la main l'écrou d'accouplement tout en maintenant le régulateur en ligne droite avec la vanne du réservoir de GPL afin de ne pas croiser le filetage du raccord.
6. Tournez l'écrou d'accouplement dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer jusqu'à la butée. Le régulateur se ferme hermétiquement lors de la contre-vérification.

**CONSEIL:** un demi-tour à trois quarts de tour supplémentaire est nécessaire pour terminer.

**REMARQUE:** Si vous ne pouvez pas établir la connexion, répétez les étapes ci-dessus. Si vous ne pouvez toujours pas effectuer la connexion, N'UTILISEZ PAS ce régulateur.



Centrez le mamelon du régulateur dans la vanne de bouteille.



### AVERTISSEMENT

Après avoir installé correctement le réservoir de propane liquide, il est nécessaire d'effectuer une vérification des fuites. Il s'agit d'un moyen fiable de s'assurer que le gaz ne s'échappe pas du réservoir après l'avoir raccordé. Le système d'alimentation de votre appareil comprend des raccordements effectués en usine, qui ont fait l'objet d'une vérification minutieuse des fuites, et les brûleurs ont été testés pour les flammes.

Recommande d'effectuer une vérification approfondie supplémentaire des fuites après l'assemblage ainsi qu'une fois par an.

Les raccords suivants doivent être testés :

- Là où le détendeur se branche au réservoir.
- Là où le tuyau de gaz se connecte à la cloison.


### Test d'étanchéité

Remarque : avant d'utiliser le appareil, enlevez le matériau d'emballage, y compris les sangles.

1. Mouillez les raccords d'eau savonneuse à l'aide d'un flacon pulvérisateur, d'une brosse ou d'un chiffon. Vous pouvez préparer votre propre solution d'eau savonneuse en mélangeant une part de savon liquide à quatre parts d'eau. Autrement, vous pouvez vous procurer une solution de vérification des fuites dans le rayon de plomberie de n'importe quelle quincaillerie.
2. Assurez-vous que les valves de commande sont en position d'arrêt, OFF et ouvrez l'alimentation de gaz.
3. Assurez-vous que toutes les connexions du régulateur du gaz PL et de la valve d'alimentation jusqu'à et y compris le raccordement au tuyau du collecteur (le tuyau qui va aux brûleurs) sont bien serrées. Des bulles de savon se formeront s'il y a une fuite.
4. Si une fuite est présente, tournez immédiatement l'alimentation du gaz sur arrêt et resserrez les raccords ayant des fuites.
5. Remettez le gaz sur marche et effectuez un nouveau contrôle.
6. Si le gaz fuit toujours de l'un des raccords, tournez l'alimentation du gaz sur arrêt et contactez le service clientèle.
7. Si aucune bulle ne se forme, la vérification des fuites est terminée : Fermez l'alimentation en gaz et rincez les raccords avec de l'eau.

REMARQUE : Étant donné que certaines solutions de vérification des fuites, y compris l'eau savonneuse, peuvent être légèrement corrosives, il faut rincer tous les raccords avec de l'eau après la vérification des fuites.

Utilisez uniquement les pièces recommandées par le fabricant sur le appareil. Toute substitution annulerait la garantie. Ne pas utiliser le appareil sans avoir contrôlé tous les raccords et déterminer l'absence de fuites.



### ⚠ AVERTISSEMENT

Avant chaque utilisation, vérifiez tous les raccords d'alimentation de gaz pour détecter les fuites. Si des bulles "grandissantes" commencent à apparaître, il y a une fuite. Fermez IMMÉDIATEMENT la vanne du réservoir de GPL. Si les bulles continuent, éloignez-vous IMMÉDIATEMENT du réservoir de PL et contactez les sapeurs pompiers (911 par exemple).

### Couper l'alimentation en gaz

Tournez tous les boutons sur la position OFF, et éteignez le réservoir de GPL en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

### Débranchement du régulateur du réservoir de GPL

1. Mettez les valves de brûleurs sur arrêt (OFF).
2. Tournez le robinet de la bouteille complètement (dans le sens horaire pour l'arrêt).
3. Tournez l'écrou d'accouplement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le connecteur. Desserrer à la main uniquement. N'utilisez pas d'outils.
4. Lorsqu'il est déconnecté, le régulateur doit être accroché au crochet fixé à l'appareil.

### ⚠ DANGER ⚠

N'insérez aucun outil ou objet étranger dans la vanne soupape de décharge ou de sécurité. Vous risqueriez d'endommager la soupape et de provoquer une fuite. Une fuite de gaz peut entraîner une explosion, un incendie, des blessures graves ou la mort.

- N'essayez jamais de fixer cet appareil au système autonome de gaz GPL d'un camping-car ou d'une caravane.
- Le régulateur de pression et le tuyau fournis avec l'appareil doivent être utilisés. Les régulateurs de pression et les flexibles de rechange doivent être spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil avant d'avoir vérifié l'étanchéité.
- Si une fuite est détectée à tout moment, ARRÊTEZ.
- Si vous ne pouvez pas arrêter une fuite de gaz, fermez immédiatement le robinet du réservoir de GPL, éloignez-vous de l'appareil et appelez le fournisseur de GPL ou les pompiers !
- Fermez la bouteille de gaz lorsqu'elle n'est pas utilisée.

### Instructions d'allumage

1. Lisez toutes les instructions avant l'allumage.
2. Tournez la vanne de commande du régulateur et la vanne du réservoir en position OFF.
3. Ouvrez complètement la vanne du réservoir de GPL en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Ne placez pas la tête ou les bras au-dessus du brûleur. Ouvrez lentement la vanne de régulation d'un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer les brûleurs.
5. Si le brûleur ne s'allume pas au bout de 5 secondes, mettez le régulateur et la vanne du réservoir de GPL en position OFF. Attendez 5 minutes pour que le gaz soit évacué et répétez la procédure.

### Vérification de la flamme du brûleur

Allumez le brûleur et réglez la flamme à l'aide de la vanne de contrôle du régulateur jusqu'à ce que la flamme souhaitée soit atteinte. Vérifiez toujours la flamme avant chaque utilisation. Une flamme bleue avec peu ou pas de flamme jaune fournit la meilleure chaleur.

**Bon**



**Mauvais**




### MISE EN GARDE : Attention au retour de flamme

MISE EN GARDE : les araignées et les petits insectes tissent parfois ou font des nids dans les tuyaux de brûleurs pendant le transport et l'entreposage.

Bloquant l'écoulement du gaz, ces toiles peuvent être la cause d'un incendie à l'intérieur et autour des tuyaux de brûleurs. Ce type d'incendie, connu sous le nom de « RETOUR DE FLAMME », peut provoquer de graves dégâts dans votre appareil et affecter les conditions de fonctionnement qui deviennent dangereuses pour l'utilisateur.

Bien qu'un tuyau de brûleur bloqué ne soit pas la seule cause de ces « RETOURS DE FLAMME », il s'agit néanmoins de la cause la plus commune. Pour réduire le risque de « RETOURS DE FLAMME », vous devez nettoyer les tuyaux de brûleurs avant de monter votre appareil et au moins une fois par mois à la fin de l'été et au début de l'automne lorsque les araignées sont particulièrement actives. Nettoyez également les tuyaux de brûleurs si votre appareil n'a pas servi pendant une longue période. Un tube bouché peut favoriser un feu en dessous du appareil.



### POUR ALLUMER LE BRÛLEUR PRINCIPAL

#### A. Allumer le brûleur à l'aide de l'allumage électronique

1. Retirez le bouchon de l'allumeur, insérez une pile et recouvrez le bouchon. S'assurer que la pile est correctement installée.
2. Assurez-vous que le régulateur est en position ON.
3. Ouvrez lentement le gaz au niveau de la vanne du réservoir de GPL si ce n'est pas déjà fait.
4. Appuyez sur le bouton pour mettre le feu.
5. Si le brûleur ne s'allume pas au bout de 5 secondes, mettez le régulateur et la vanne du réservoir de GPL en position OFF. Attendez 5 minutes pour que le gaz soit évacué et répétez la procédure ci-dessus.
6. Si le brûleur s'allume, tournez le régulateur sur le réglage de chaleur souhaité.

Si le brûleur ne s'allume pas après plusieurs tentatives, vous pouvez essayer de l'allumer avec une allumette. Toutefois avant de le faire, attendez 5 minutes que le gaz accumulé se soit dissipé.

### B. Allumer manuellement le brûleur avec une allumette

1. Assurez-vous que le régulateur est en position ON.
2. Ouvrez lentement le gaz au niveau de la vanne du réservoir de GPL si ce n'est pas déjà fait.
3. Placez une allumette dans le porte-allumette.
4. Utilisez le support pour faire glisser l'allumette allumée dans le brûleur.
5. Si le brûleur s'allume, tournez le régulateur sur le réglage de chaleur souhaité.

## Instructions d'utilisation

1. Assurez-vous que l'appareil est correctement assemblé, connecté à la bouteille de propane et que le robinet du régulateur est en position fermée.
2. Placez l'appareil sur un sol plat dans un endroit bien aéré, à au moins 10 pieds des matériaux combustibles, des branches d'arbres, bâtiments et surplombs. La bouteille de propane doit être placée en amont de l'appareil afin que la chaleur de l'appareil ne atteigne le cylindre.
3. Inspectez le tuyau d'alimentation en gaz pour des brûlures, des frottements, des plis et un acheminement approprié avant chaque utilisation. Le tuyau doit être placé à au moins 3 pouces des surfaces chaudes.
4. Vérifier l'étanchéité de toutes les connexions de gaz sur le flexible du régulateur, le robinet de la bouteille de GPL et les cordons de soudure.
5. Allumez l'appareil selon les instructions.
6. Soyez extrêmement prudent lorsque vous abaissez et retirez des aliments et des ustensiles dans un liquide chaud.
7. Une fois la cuisson terminée, coupez le gaz de l'appareil. Suivez les instructions de déconnexion de ce manuel.
8. Suivez les instructions générales d'entretien et de stockage à la page 31.

### DÉTERMINATION DU NIVEAU DE LIQUIDE

1. Placez le produit alimentaire dans le panier-filtre.
2. Placez le produit alimentaire et le panier-filtre dans le récipient vide.
3. Ajouter de l'eau dans le récipient jusqu'à ce que le produit alimentaire soit complètement immergé. Il doit y avoir un minimum de 3 pouces entre le niveau de l'eau et le haut du navire.

4. Retirez le produit alimentaire du récipient. Le niveau d'eau restant indique la quantité de liquide nécessaire pour cuire le produit alimentaire. En règle générale, la quantité de liquide nécessaire pour la cuisson est d'un tiers ou moins.

**Le temps d'ébullition varie selon le type d'aliment cuit. Les fruits de mer ont généralement le plus court temps d'ébullition. Pour des résultats de cuisson supérieurs, suivez ces étapes simples :**

1. Faites chauffer de l'eau à gros bouillons. Selon la taille du récipient de cuisson et le volume d'eau utilisé, le temps de chauffe peut varier de 15 à 45 minutes. Couvrir le récipient de cuisson avec un couvercle accélérera le temps de chauffage de l'eau jusqu'au point d'ébullition.
2. Réduisez la flamme de la cuisinière et abaissez soigneusement le panier alimentaire dans l'eau bouillante et couvrez la casserole.
3. Augmenter la flamme de l'autocuiseur et cuire jusqu'à ébullition.
4. Laisser la casserole couverte, réduire la flamme de la cuisinière et laisser bouillir à gros bouillons pendant 3 minutes.
5. Après 3 minutes, coupez le gaz de la cuisinière. Laissez le pot couvert et laissez reposer encore 15 minutes. Pendant cette période de 15 minutes, les aliments continueront de cuire et d'absorber les assaisonnements sans être trop cuits. Généralement, la règle "3 minutes:15 minutes" permet aux crevettes et aux écrevisses d'être parfaitement cuites, assaisonnées et faciles à décortiquer.

### RETRAIT DU PANIER DU RÉCIPIENT DE CUISSON :

1. Coupez le gaz de la cuisinière.
2. Le port d'un gant isolé, retirez soigneusement le couvercle de la marmite, et soulevez lentement le panier du récipient de cuisson.
3. Accrochez le panier et placez-le bien sur les fentes pour évacuer l'eau chaude. Quelques secondes plus tard, vous pouvez facilement sortir le panier du navire.
4. Versez délicatement le produit alimentaire et ... dégustez !



**DANGER**

N'essayez jamais de soulever une marmite d'infusion remplie d'eau, même d'eau froide. Le fait de soulever un pot rempli de liquide peut entraîner des blessures graves au dos et au corps ; ou des éclaboussures de liquides chauds peuvent entraîner de graves brûlures. Les poignées sont conçues pour transporter des pots vides.

Bien que les poignées soient soudées au pot, la fixation pourrait s'affaiblir avec le temps en raison des chocs pendant l'expédition ou le déplacement de l'entrepôt. Utilisez une pompe ou un siphon par gravité pour transférer les liquides d'un pot à l'autre. N'essayez jamais de verser du liquide chaud d'un pot à l'autre. Le non-respect de cette instruction peut entraîner des brûlures graves et blessures corporelles.

### **Laissez l'appareil refroidir complètement (115 °F ou 46 °C) avant d'effectuer tout nettoyage.**

Un entretien et une maintenance corrects permettront à votre appareil de fonctionner sans problème.

Nettoyez-le régulièrement en fonction de son utilisation.

**REMARQUE:** Nettoyez l'ensemble de l'appareil chaque année et resserrez régulièrement tout le matériel (1 à 2 fois par an ou plus selon l'utilisation).

Le nettoyage doit être effectué à l'aide de détergents qui ne nuisent pas au patio, à la pelouse ou à l'environnement.

## **ÉTAPES DE NETTOYAGE DU BRÛLEUR**

1. Retirez le Ensemble de brûleur du régulateur du brûleur.
2. Regardez à l'intérieur du tube du brûleur pour trouver des nids d'insectes, des toiles ou de la boue.
3. Pour éliminer les obstacles ci-dessus, utilisez une brosse venturi flexible ou pliez un petit crochet à l'une des extrémités d'un long fil flexible.
4. Inspectez et nettoyez le brûleur si nécessaire.
5. Remontez le Connecteur du régulateur au brûleur. Nettoyez régulièrement à chaud toutes les surfaces de cuisson des récipients, des casseroles en aluminium et des poêles avec de l'eau savonneuse et un tampon de nettoyage en nylon.

### **Matériel de nettoyage suggéré:**

- a). Détergent liquide doux pour la vaisselle
- b). Brosse de nettoyage en nylon.
- c). Eau chaude.

### **Casseroles en aluminium polonaises**

1. Il est recommandé d'assaisonner la casserole avant de l'utiliser. Versez une petite quantité d'huile végétale à l'intérieur et étalez-la avec un essuie-tout jusqu'à ce que le fond et les côtés soient entièrement recouverts. Laissez reposer pendant 10 minutes. Lavez l'intérieur de la casserole, elle sera prête à l'emploi. **NE PAS** appliquer à la flamme pendant ce processus.
2. Après la cuisson, laissez les casseroles et les couvercles refroidir progressivement. Ne versez pas d'eau froide dans une casserole chaude. Le fond de la casserole pourrait se déformer. Lavez toujours les casseroles à fond dans un détergent chaud et savonneux après chaque utilisation afin d'éliminer toute trace de nourriture, de sel ou de particules de graisse qui pourraient brûler et provoquer des taches lorsque la casserole est réchauffée.
3. L'assaisonnement des casseroles facilitera le nettoyage. Des tampons à récuser et des nettoyeurs pour aluminium peuvent être utilisés pour nettoyer l'intérieur des casseroles, mais ils racleront l'extérieur.
4. Les casseroles en aluminium poli se ternissent et se décolorent en cas d'utilisation normale.
5. L'ébullition avec de grandes quantités de sel est très corrosive et peut provoquer des piqûres dans la casserole et le panier. Pour réduire le risque de ce genre de situation, ne laissez pas l'eau salée dans la casserole pendant une longue période après le refroidissement. Le panier et la casserole doivent être soigneusement nettoyés après chaque utilisation. **NE PAS** stocker l'huile de cuisson dans les casseroles. Le sel et les assaisonnements se déposeront et peuvent entraîner la formation de fosses au fond des casseroles.

| SYMPTÔME                                                       | CAUSER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SOLUTION POSSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le brûleur s'allume mais la flamme reste très petit            | Débit de gaz rapide du propane le réservoir active le DÉBIT EXCESSIF dispositif de sécurité car régulateur la vanne de régulation n'est pas sur OFF position                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Répétez les instructions d'allumage et soyez certain pour ouvrir le robinet de la bouteille un plein tour, puis ouvrir la vanne de régulation pour allumer le brûleur. Il peut être nécessaire de déconnecter, puis reconnecter le régulateur à la bouteille afin de réinitialiser le débit de gaz système. Après avoir fait cela, assurez-vous la vanne de contrôle du régulateur est tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position OFF.                                                                                                                 |
| Le brûleur ne s'allume pas lors de l'utilisation de l'allumeur | Problèmes de gaz:<br>1. Brûleur non engagé avec la vanne de commande<br>3. Obstruction dans le brûleur<br>4. Aucun débit de gaz<br>5. Verrouillage de vapeur au niveau de l'écrou d'accouplement au bouteille de gaz<br>6. L'écrou d'accouplement et la vanne du bouteille de gaz ne sont pas entièrement connectés.                                                                                                                                  | 1. Assurez-vous que la vanne est positionnée à l'intérieur des tubes du brûleur.<br>2. Assurez-vous que les tubes du brûleur ne sont pas obstrués par des toiles d'araignées ou d'autres matériaux; voir la section de nettoyage pour l'entretien.<br>3. Assurez-vous que le bouteille de gaz n'est pas vide. Si le bouteille de gaz n'est pas vide, vérifiez «chute soudaine du débit de gaz».<br>4. Fermez les boutons et déconnectez l'écrou d'accouplement du bouteille de gaz. Reconnectez-le et réessayez.<br>5. Tournez l'écrou d'accouplement d'environ un demi à trois quarts. |
|                                                                | Problèmes électriques:<br>1. Électrode fissurée ou cassée; des étincelles à la fissure.<br>2. La pointe de l'électrode n'est pas dans la bonne position.<br>3. Le fil et / ou l'électrode sont recouverts de résidus de cuisson.<br>4. Les fils sont desserrés ou déconnectés.<br>5. Les fils sont en court-circuitée entre l'allumeur et l'électrode.<br>6. Le bouton-poussoir reste en bas, faisant des étincelles entre l'allumeur et l'électrode. | 1. Remplacez l'électrode.<br>2. La pointe de l'électrode doit être dirigée vers l'orifice du port du brûleur. La distance doit être de 1/8" à 3/16". Ajustez si nécessaire.<br>3. Nettoyez le fil et/ou l'électrode avec de l'alcool à friction et un écouvillon propre.<br>4. Rebranchez les fils ou remplacez l'ensemble d'électrode / fil.<br>5. Remplacez le fil de l'allumeur.<br>6. Inspectez l'isolation des fils et la bonne connexion. Remplacez les fils si l'isolation est cassée.                                                                                           |
| La flamme s'est éteinte                                        | 1.Low niveau de gaz dans le réservoir de propane, ou le réservoir est vide.<br>2. Trop de vent.<br>3. Blocage dans le brûleur<br>4. Eau dans le brûleur<br>5. Brûleur endommagé                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Vérifiez le niveau de gaz dans le réservoir de propane.<br>2. Vérifiez la direction du vent et réglez cuisinière loin des zones venteuses.<br>3. Nettoyer et vérifier le brûleur pour araignées, nids d'insectes et débris.<br>4. Vérifiez le brûleur pour l'humidité, faites s'assurer que le brûleur est sec.<br>5. Service de Clientèle                                                                                                                                                                                                                                           |



## MISE EN GARDE

- Si les brûleurs s'éteignent pendant l'utilisation, fermez l'alimentation en gaz à la source et fermez toutes les vannes de gaz. Attendez cinq minutes avant d'essayer de rallumer (cela permet aux vapeurs de gaz accumulées de se dissiper).
- En cas de feu de graisse, fermez l'alimentation en gaz à la source, éteignez tous les brûleurs jusqu'à ce que le feu soit éteint.
- N'essayez PAS de débrancher un raccord de gaz pendant que le appareil est utilisé. Comme pour tous les appareils, des soins et des entretiens appropriés garantissent que votre appareil est en parfait état de fonctionnement et prolongera sa durée de vie.

Merci d'avoir acheté ce kit d'ébullition **FEASTO®**.  
Notre mission est de vous aider à profiter de votre nouveau kit de cuisson.

Le FEASTO garantit à l'acheteur initial, et uniquement celui-ci, que le produit est exempt de tout défaut de matériel et de main-d'œuvre, dans la mesure où il a été assemblé correctement, qu'il est utilisé de façon normale et entretenu de la façon recommandée. La garantie de FEASTO ne couvre pas la finition de peinture, car elle peut brûler au cours d'un usage normal. La rouille n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériaux.

Durant la période de garantie déclarée, FEASTO, à sa discrétion, remplacera gratuitement tout composant défectueux, le propriétaire étant responsable des frais de transport. FEASTO se réserve le droit d'exiger que les pièces défectueuses soient retournées, en port et/ou en fret prépayé par le consommateur pour examen et examen. En cas de problèmes de disponibilité des pièces, FEASTO se réserve le droit de remplacer des pièces similaires qui sont également fonctionnels. À l'expiration de la garantie, toute responsabilité et obligation en découlant cessera.

Remarque: Cette garantie limitée n'est disponible que pour l'original propriétaire du produit et n'est pas transférable. Un reçu de vente daté avec le numéro de modèle et le numéro de série sera nécessaire pour le service de garantie.

Cette garantie limitée ne vous remboursera pas le coût des inconvénients, de la nourriture, des blessures corporelles ou des dommages matériels. Toute couverture de garantie est nulle si ce appareil de cuisson est utilisé à des fins commerciales ou de location. Cette garantie limitée s'applique **UNIQUEMENT** au fonctionnement du produit et ne couvre pas les rayures, les bosses, la corrosion ou la décoloration causées par la chaleur, les nettoyants abrasifs et chimiques, ou par les outils utilisés dans l'assemblage ou l'installation de l'appareil, l'oxydation du surfaces ou décoloration des surfaces en acier inoxydable

### **CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE**

Toutes défaillances ou difficultés au niveau du fonctionnement causées par un accident, l'abus, une mauvaise utilisation, une modification, une mauvaise application, le vandalisme, une mauvaise installation, l'entretien/le service incorrect, ou un manquement à fournir l'entretien régulier, y compris sans limitations les dommages causés par les insectes dans les brûleurs, tel qu'indiqué dans le guide de l'utilisateur. La détérioration ou les dommages causés par les intempéries telles que la grêle, les ouragans, les tremblements de terre ou les tornades, la décoloration suite à l'exposition directe ou indirecte aux produits chimiques.  
Coûts d'expédition ou de transport.  
Coûts des appels de service.  
Coûts d'enlèvement ou de réinstallation.  
La collecte et la livraison de votre produit.  
Coûts de main d'œuvre pour l'installation et les réparations.  
Responsabilité pour les dommages indirects ou consécutifs.

Cette garantie limitée tient lieu de garantie unique offerte par FEASTO et remplace toute autre garantie expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite d'aptitude à la commercialisation ou d'adaptation à un usage particulier. Ni FEASTO ni le détaillant qui vend ce produit ne sont autorisés à fournir des garanties ou à promettre quoi que ce soit qui dépasse ou qui contredit ce qui est énoncé ci-dessus.

La responsabilité maximale de FEASTO, dans tous les cas, ne peut dépasser le prix d'achat de l'article payé par le consommateur ou l'acheteur d'origine. Certains États et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ni la limitation de dommages directs ou indirects. Par conséquent, les exclusions ou limitations indiquées ci-dessus peuvent ne pas vous être applicables.

Ne retournez aucune pièces sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de retour de notre service clientèle.


N'hésitez pas à contacter notre service de clientèle si vous avez des questions concernant l'assemblage, la garantie ou les accessoires. Nous serons heureux de vous proposer les pièces de rechange dont vous avez besoin pendant la période de garantie.









service@feastooutdoors.com



Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30, HNE



## Parts and Hardware List / Lista de piezas y hardware / Liste des pièces et du matériel

| Part #   | Description / Descripción / Description                                                                 | Image / Imagen / Image                                                               | QYT / CANT. / QTÉ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | Lid<br>Tapa<br>Couvercle                                                                                |    | 1                 |
| <b>2</b> | Perforated Basket<br>Cesta perforada<br>Panier perforé                                                  |    | 1                 |
| <b>3</b> | Pot<br>Olla<br>Marmite                                                                                  |    | 1                 |
| <b>4</b> | Boiler Stand<br>Soporte de la olla<br>Support de chaudière                                              |    | 1                 |
| <b>5</b> | Burner Support Bar<br>Barra de soporte del quemador<br>Barre de support du brûleur                      |    | 2                 |
| <b>6</b> | Heat Shield<br>Escudo térmico<br>Bouclier thermique                                                     |   | 1                 |
| <b>7</b> | Regulator Hose Assembly<br>Ensamblaje de la manguera del regulador<br>Assemblage du tuyau du régulateur |  | 1                 |
| <b>8</b> | Ignition Control<br>Control de encendido<br>Contrôle d'allumage                                         |  | 1                 |
| <b>9</b> | Burner Assembly<br>Conjunto del quemador<br>Ensemble de brûleur                                         |  | 1                 |


| Key / Clave / Réf. | Description / Descripción / Description       | QTY / CANT. / QTÉ | Image / Imagen / Image                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>           | Short Bolts/Pernos Cortos/Boulons Courts - M6 | 10                |  |
| <b>B</b>           | Nut / Tuerca / Écrou-M6                       | 12                |  |
| <b>C</b>           | Long Bolts/Pernos largos/Boulons longs - M6   | 2                 |  |



### TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

#### Description / Descripción / Description

Phillips screwdriver  
Destornillador phillips  
Tournevis phillips



Wrench  
Llave  
Clé



Before beginning assembly, make sure all parts are present. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the products. Contact customer service for replacement parts via telephone or email.

- Tools needed (not included): Phillips screwdriver
- Approximate assembly time: 10 minutes
- Note: The right and left sides of the griddle are designed as if you are facing the front of the griddle.


Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar los productos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto por teléfono o correo electrónico.

- Herramienta necesaria (no incluido): Destornillador phillips
- Tiempo aproximado de ensamblaje: 10 minutos
- Nota: Los lados derecho e izquierdo de la plancha están diseñados como si estuvieras frente a la parte delantera de la plancha.

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler les produits. Contactez le service de clientèle pour les pièces de rechange par téléphone ou par e-mail.

- Outils nécessaires (non inclus): Tournevis phillips
- Temps nécessaire pour l'assemblage: 10 minutes
- Remarque: les côtés droit et gauche du plaque de cuisson sont concus comme si vous faisiez face à l'avant du plaque de cuisson.

1




Turn Boiler Stand ④ upside down, assemble 2 Burner Support Bars ⑤ to the stand with 4 bolts (A) and 4 nuts (B) as shown.

Ponga el soporte ④ de la caldera boca abajo, ensamble 2 barras de soporte del quemador ⑤ en el soporte con 4 pernos (A) y 4 tuercas (B) como se muestra.

Retournez le support de chaudière ④, assemblez 2 barres de support de brûleur ⑤ au support avec 4 boulons (A) et 4 écrous (B) comme illustré.

2




Attach Burner Assembly ⑨ to Burner Support Bars with 4 bolts (A) and 4 nuts (B) as shown.  
Note: At this point, do not tighten all the bolts until step 3. The venturi tube of the burner assembly must be oriented in the same direction as 2 front holes on the stand.

Conecte el conjunto del quemador ⑨ a las barras de soporte del quemador con 4 pernos (A) y 4 tuercas (B) como se muestra. Nota: En este punto, no apriete todos los pernos hasta el paso 3. El tubo venturi del conjunto del quemador debe estar orientado en la misma dirección que los 2 orificios frontales del soporte.

Fixez l'assemblage du brûleur ⑨ aux barres de support du brûleur avec 4 boulons (A) et 4 écrous (B) comme illustré. Remarque : À ce stade, ne serrez pas tous les boulons avant l'étape 3. Le tube venturi de l'ensemble brûleur doit être orienté dans le même sens que les 2 trous avant du support.

3




Pass the venturi tube through the front hole on the heat shield ⑥, and fix the heat shield with the burner support bar with 2 bolts (A) and 2 nuts (B). Now tighten all the bolts.

Pase el tubo venturi a través del orificio frontal del protector térmico ⑥ y fije el protector térmico con la barra de soporte del quemador con 2 pernos (A) y 2 tuercas (B). Ahora apriete todos los tornillos.

Faites passer le tube venturi par le trou avant de l'écran thermique ⑥, et fixez l'écran thermique avec la barre de support du brûleur avec 2 boulons (A) et 2 écrous (B). Serrez maintenant tous les boulons.

4




Return the boiler stand to upright position, Pass the venturi tube through the hole on the Ignition Control ⑧, then fix the Ignition Control to the boiler stand with 2 bolts (C) and 2 nuts (B).

Vuelva a colocar el soporte de la caldera en posición vertical, Pase el tubo venturi a través del orificio del control de encendido ⑧, luego fije el control de encendido al soporte de la caldera con 2 pernos (C) y 2 tuercas (B).

Remettre le support de la chaudière en position verticale, Passez le tube venturi dans le trou de la commande d'allumage ⑧, puis fixez la commande d'allumage au support de la chaudière avec 2 boulons (C) et 2 écrous (B).

5




(AA battery not included)

1. Screw the regulator hose assembly ⑦ to the venturi tube on the ignition control.
2. Remove igniter cap and insert 1 AA battery with positive end towards igniter cap.

1. Atornille el conjunto de la manguera del regulador ⑦ al tubo venturi en el control de encendido.
2. Quite la tapa del encendedor e inserte 1 pila AA con el extremo positivo hacia la tapa del encendedor.

1. Visser le flexible du régulateur ⑦ sur le tube venturi de la commande d'allumage.
2. Retirez le capuchon de l'allumeur et insérez 1 pile AA avec l'extrémité positive vers le capuchon de l'allumeur.

6




Attach burner igniter lead wire to the electrode.

Conecte el cable del encendedor del quemador al electrodo.

Fixez le fil conducteur de l'allumeur du brûleur à l'électrode.

7




Hang&Drain Usage: Lift and spin the basket to fit well with slots designed on the inner wall of boiler. Few seconds later, you can easily take out the basket from the vessel.

Uso para colgar y drenar: Levante y gire la canasta para que encaje bien con las ranuras diseñadas en la pared interior de la caldera. Unos segundos después, puede sacar fácilmente la cesta del recipiente.

Utilisation Hang&Drain : Soulevez et faites tourner le panier pour qu'il s'adapte bien aux fentes conçues sur la paroi intérieure de la chaudière. Quelques secondes plus tard, vous pouvez facilement sortir le panier du navire.

8



When not in use, the lid can be hung on the pot for convenient placement. Meanwhile, the regulator hose can be kept on the stand avoiding accidentally stepping on .

Cuando no esté en uso, la tapa se puede colgar en la olla para una ubicación conveniente. Mientras tanto, la manguera del regulador se puede mantener en el soporte evitando pisar accidentalmente.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le couvercle peut être accroché au pot pour un placement pratique. Pendant ce temps, le tuyau du régulateur peut être maintenu sur le support en évitant de marcher accidentellement dessus.